



FICHA TÉCNICA

NOMBRE WOCA EXTERIOR CLEANER

DESCRIPCIÓN Y USOS Producto para la limpieza profunda de madera en exteriores, muebles de madera, decks, revestimientos, cercas, techos, etc. Remueve musgo, moho y algas y protege contra el restablecimiento de este tipo de organismos.

También es adecuado para la limpieza de ladrillos y placas de hormigón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contiene Hidróxido de Sodio, Sales y Tenso-activos Aniónicos, componentes químicos especificados para la limpieza profunda de superficies

Rendimiento Teórico: Entre 6 y 10 m²/Litro Este rendimiento puede variar dependiendo de la textura de la superficie y del nivel de suciedad y contaminación

INSTRUCCIONES DE USO Y SISTEMAS DE APLICACIÓN

- 1.- Enjuagar la superficie con abundante agua limpia antes de aplicar el producto
- 2.- Mezclar el producto con agua en proporción: 1 parte de Exterior Cleaner y 2 partes de agua
- 3.- Aplicar con cepillo o un spray
- 4.- Fregar con cepillo de cerdas duras, en el caso de una superficie de madera, fregar en el sentido de la veta



- 5.- Fregar hasta que la superficie quede limpia. Si es necesario repetir la operación
- 6.-Enjuagar con agua limpia hasta eliminar todo rastro del producto
- 7.- Dejar secar la superficie por un período mínimo de 24 horas antes de aplicar cualquier producto protector
- 8.- Eliminar con lija cualquier fibra que se haya levantado durante la limpieza

MANTENCIÓN

Los efectos de la limpieza con Exterior Cleaner pueden permanecer entre 1 y 2 meses

RECOMENDACIONES

Probar el producto en una pequeña zona, para comprobar que la superficie y el producto sean compatibles

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños y en sitios libres de heladas. Almacenar en áreas frescas, no exponer directamente al sol

Eliminar sus desechos en envases de desechos especiales